

Comment enfiler la machine à coudre


Attention! il faut éteindre la machine à coudre,
relever l'aiguille et le pied-de-biche.



1. place la bobine sur le porte-bobine

2. tire le fil le long de la machine jusqu'au premier guide-fil.
Et passe le fil dans le guide-fil.

3. tire le fil vers l'avant en passant dans la fente.



4. descends en direction de l'aiguille.

5. tourne au guide-fil et remonte vers le tire-fil.

6. accroche le fil au tire-fil et redescends en direction de l'aiguille.

